

BS4K対応のSTB(BD-V570/BD-V5700R)のソフトウェアバージョンアップ手順について

<バージョンアップ手順>

- ① 従来の(2K)BS放送を1分以上ご視聴してください。
- ② STBの電源をOFFにしてください。(この時、電源コードは抜かないでください。)
- ③ ダウンロードを開始すると本体ディスプレイの表示内容が下記ようになります。



☆ディスプレイ表示の流れ

消灯 → 『-----』 → 『_』(点滅) → 消灯 → 『BOOT』 → 『(時刻表示)』
(※ソフトウェアのバージョンアップには60分程度かかることがあります。)

- ④ 終了 (※終了後はスタンバイ状態になります。)

《注意点》

- ・電源をOFFにしてもダウンロードが開始されない場合は、再度上記手順を行ってください。
- ・電源OFF後、150分以内に録画/視聴予約がある場合は、ダウンロードが開始されません。
- ・ダウンロード実行中に電源をONにすると、ダウンロードが中断されます。
※ダウンロードが中断されても、再度電源をOFFにするとダウンロードが再開されます。

《バージョンの確認方法》

ソフトウェアのバージョンアップの結果は、

電源ON → メニューボタン → 設定する → 設置設定 → ソフトウェアバージョン情報
で確認することができます。

(※特に確認を行う必要はございません。)